A6黑白双面印刷
封面 157g纸 +内页100g C25 art paper

SMART SCALE

BRUKSANVISNING · BRUKSANVISNING · BRUGSVEJLEDNING · KÄYTTÖOPAS · USER MANUAL

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ DENNE INSTRUKSJONEN FOR FREMTIDIG BRUK OG LES ALLE SIKKERHETSINFORMASJONEN NØYE. DENNE ENHETEN ER IKKE BEREGNET PÅ BRUK AV PERSONER (INKLUDERT BARN) MED REDUSERTE FYSISKE, SANSEMESSIGE ELLER MENTALE EVNER, ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KUNNSKAP, MED MINDRE DE HAR FÅTT OPPLÆRING I BRUK AV APPARATET AV EN PERSON SOM HAR ANSVARET FOR SIKKERHETEN DERES. SE ANVISNINGEN FOR DETALJER. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK FÖR FRAMTIDA BRUK.

Elektronisk kroppsanalysevekt

Takk for at du valgte en elektronisk kroppsanalysevekt. Vekten er utformet for nøyaktig måling av vekten din, og kroppsfettet, og lar deg vurdere ditt fysiske helse- og fitnessnivå ved hvert besøk.

For å få best mulig ut av vekten din må du lese og følge instruksjonene som følger med nedo.

Spesifikasjoner:

Utstyr med fire nøyaktige sensorer
Kapasitet 150 kg/330 lb
Kapasitet 25 kg/50 lb til 0,1 kg
Kroppsfettmåling: 5–70 %
Nøyaktighet: 0,1 %
Aldersgruppe for kroppsfett: 6–120 år
Høydeområde: 90–220 cm
Vektenheter: kg/lb/st:lb med konverteringsknapp
Høydeenhet: cm/ft in med konverteringsknapp
Innstillbar aldersgruppe: Tenåringer, 21–49 (1) 50+ (2)
Aktivitetsnivå: Lav (1) Middels (2) Høy (3)
Måling av kroppsfett
Måling av kroppsvann
Automatisk avslåing Overbelastningsindikator
Lavbatteriindikator
Bruger 1–8 brukerminne

Lees de følgende instruksjoner grundigt før brug.

Vægten er kun beregnet til husholdningsbrug og må ikke anvendes til kommercielle formål.

FLARGERING AF VÆGTEN

1. Ilæg batterierne(se) på vægtens underside.
2. Sæt batterierne (3 x AAA), og sørg for, at de vender korrekt(mærker (+ og (-) batterirummet.
3. Luk batterirummet.
4. Placer vægten på et hårt, plan overflade.

INSTALLERING AF DIN VÆGT

1. Tryk på knappen for at tænde for vægten.
2. "0.0" vises.
3. Vent på at vægtenheden (KG/LB/ST) blinker én gang for at indstille på kroppen UNIT.

4. Vægten starter op til nul "0.0".

Denne produkt er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Se vejledningen for detaljer. Gem denne brugervejledning til fremtidig brug.

KUN EGNET TIL INDENDØRS BRUG

1. Tryk på midten av platformen og fjern folien.
2. Trykk på
3. Vekta bruker kun batterier, ikke nå, ruiger et brukernummer ved å trykke på
4. Vekten er nå klar til bruk.

INNLEGG AV PERSONDATA

1. Trykk på midten av platformen og fjern folien.
2. Trykk på
3. Vekta bruker kun batterier, ikke nå, ruiger et brukernummer ved å trykke på
4. Vekten er nå klar til bruk.

VEKT OG KROPPSSTYRKELSING

1. Plasser vekten på en flat, fast overflate.
2. Trykk på for å slå på vekten.
3. Vent til vekten viser "0.0".
4. Stå barbeint på midten av vekten.
5. Vekta bruker kun batterier, ikke nå, ruiger et brukernummer ved å trykke på
6. Vekten vil låse seg etter noen få sekunder.
7. Etter 2 til sekunder vil vekten slå på.
8. Vent til vekten viser "0.0" før du forlater vekten.
9. Når vekten viser "0.0" er den klar til å veie.
10. Vekten vil slå seg av.

NORMALT SUNN ANDEL KROPPSVEKT I PROSENT

Alder	Lav	Normal	Høy
6	14,8	15,0–16,5	16,6
7	14,6	14,8–16,3	16,4
8	14,4	14,6–16,1	16,2
9	14,2	14,4–15,9	16,0
10	14,0	14,2–15,7	15,8
11	13,8	14,0–15,5	15,6
12	13,6	13,8–15,3	15,4
13	13,4	13,6–15,1	15,2
14	13,2	13,4–14,9	15,0
15	13,0	13,2–14,7	14,8
16	12,8	13,0–14,5	14,6
17	12,6	12,8–14,3	14,4
18	12,4	12,6–14,1	14,2
19	12,2	12,4–13,9	14,0

Kroppsfettområder 1 for kvinner

Alder	Lav	Normal	Høy
20–29	20	21–32,9	33
30–39	21	22–33,9	34
40–49	22	23–34,9	35
50–59	23	24–35,9	36
60–69	24	25–36,9	37
70–79	25	26–37,9	38

Kroppsfettområder 1 for menn

Alder	Lav	Normal	Høy
20–29	13	14–25,9	26
30–39	14	15–26,9	27
40–49	15	16–27,9	28
50–59	16	17–28,9	29
60–69	17	18–29,9	30
70–79	18	19–30,9	31

NORMAL KORI FEDTPROCENT

Kvalitetsmærk for ekvægt

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høj
6	13,8	14,0–15,5	15,6–16,5	16,6
7	13,6	13,8–15,3	15,4–16,3	16,4
8	13,4	13,6–15,1	15,2–16,1	16,2
9	13,2	13,4–14,9	15,0–15,9	16,0
10	13,0	13,2–14,7	14,8–15,7	15,8
11	12,8	13,0–14,5	14,6–15,5	15,6
12	12,6	12,8–14,3	14,4–15,3	15,4
13	12,4	12,6–14,1	14,2–15,1	15,2
14	12,2	12,4–13,9	14,0–14,9	15,0
15	12,0	12,2–13,7	13,8–14,7	14,8
16	11,8	12,0–13,5	13,6–14,5	14,6
17	11,6	11,8–13,3	13,4–14,3	14,4
18	11,4	11,6–13,1	13,2–14,1	14,2
19	11,2	11,4–12,9	13,0–13,9	14,0

Vanvittig for kropsfedtprocent for unge!

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høj
20–29	19,8	20–31,9	32–33,9	34
30–39	20,8	21–32,9	33–34,9	35
40–49	21,8	22–33,9	34–35,9	36
50–59	22,8	23–34,9	35–36,9	37
60–69	23,8	24–35,9	36–37,9	38
70–79	24,8	25–36,9	37–38,9	39

Vanvittig for kropsfedtprocent for menn!

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høj
20–29	12,8	13–24,9	25–26,9	27
30–39	13,8	14–25,9	26–27,9	28
40–49	14,8	15–26,9	27–28,9	29
50–59	15,8	16–27,9	28–29,9	30
60–69	16,8	17–28,9	29–30,9	31
70–79	17,8	18–29,9	30–31,9	32

NORMALT KROPPSVANNINNHOLD I PROSENT

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høy
6	13,8	14,0–15,5	15,6–16,5	16,6
7	13,6	13,8–15,3	15,4–16,3	16,4
8	13,4	13,6–15,1	15,2–16,1	16,2
9	13,2	13,4–14,9	15,0–15,9	16,0
10	13,0	13,2–14,7	14,8–15,7	15,8
11	12,8	13,0–14,5	14,6–15,5	15,6
12	12,6	12,8–14,3	14,4–15,3	15,4
13	12,4	12,6–14,1	14,2–15,1	15,2
14	12,2	12,4–13,9	14,0–14,9	15,0
15	12,0	12,2–13,7	13,8–14,7	14,8
16	11,8	12,0–13,5	13,6–14,5	14,6
17	11,6	11,8–13,3	13,4–14,3	14,4
18	11,4	11,6–13,1	13,2–14,1	14,2
19	11,2	11,4–12,9	13,0–13,9	14,0

Vanvittig for kropsvannprosent for unge!

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høy
20–29	19,8	20–31,9	32–33,9	34
30–39	20,8	21–32,9	33–34,9	35
40–49	21,8	22–33,9	34–35,9	36
50–59	22,8	23–34,9	35–36,9	37
60–69	23,8	24–35,9	36–37,9	38
70–79	24,8	25–36,9	37–38,9	39

Vanvittig for kropsvannprosent for menn!

Alder	Lav	Optimal	Moderat	Høy
20–29	12,8	13–24,9	25–26,9	27
30–39	13,8	14–25,9	26–27,9	28
40–49	14,8	15–26,9	27–28,9	29
50–59	15,8	16–27,9	28–29,9	30
60–69	16,8	17–28,9	29–30,9	31
70–79	17,8	18–29,9	30–31,9	32

NORMALT SUNNT MUSKEL OG KROPSVEKT I PROSENT

Alder	Kvinne	Kvinne Muskelmasse
	Kroppsvekt	Muskelmasse
Kvinner	20 til 29 %	27 til 30 %
	30 til 39 %	26 til 29 %
	40 til 49 %	25 til 28 %
	50 til 59 %	24 til 27 %
	60 til 69 %	23 til 26 %
	70 til 79 %	22 til 25 %

For dem der bruger **Mild-Metric** Biometric, at aktier kan have en kontor.Bolsjevism og et hjerte i vidvidt af vaskes i bruger ved min vandrer.Afhængig af et kropsanalyse gummies af kalkulator af fed og muskel. Hvis indfødt af kroppen, kan du bruger.Kvinder, der er 18 år og ældre, kan bruge denne vægt til at måle kropsfedt og muskelmasse. Indstillingen kan ændres til enten kvinde eller mand. Indstillingen kan ændres til enten kvinde eller mand. Du kan bruge vægten til at måle kropsfedt og muskelmasse